

ONDERHOUDSADVIES 3M INTERIEURMAKERS B.V.

Uw project is opgeleverd! En wat staat het er mooi bij, hé? Hoe fijn zou het zijn als het er ook zo mooi bij blijft staan? Daar hebben wij iets voor, namelijk dit onderhoudsadvies. Met goed onderhoud blijft uw keuken en overige maatwerk jarenlang mooi en gebruiksvriendelijk. Hieronder vindt u alle belangrijke tips en tricks voor de materialen die zijn verwerkt in uw maatwerkinterieur. Zo voorkomt u schade aan bijvoorbeeld fronten, werkbladen en apparatuur.

! Let op – voor alle materialen geldt:

Test een schoonmaakmethode of -middel altijd eerst op een onopvallende plek.

KEUKEN- EN INTERIEURFRONTEN

Eikenfineer fronten (gespoten of gebeitst)

Eikenfineer is een dunne laag echt hout die professioneel is afgewerkt met een lak- of beitslaag. Dit beschermt het hout en zorgt voor een mooie uitstraling.

- Reinigen: Maak schoon met een zachte microvezel doek die licht vochtig is.
- Droog altijd na met een zachte, droge doek om watervlekken te voorkomen
- Oefen geen overmatige druk uit tijdens het reinigen. Druk kan de laklaag en het oppervlak of de structuur beschadigen.
- Let op: Vermijd agressieve of schurende middelen en ruwe microvezeldoeken om beschadigingen te voorkomen.



Hout – Eigenschappen van het materiaal

Hout is een natuurproduct en daardoor altijd uniek. Het leeft, werkt en verandert onder invloed van de omgeving.

- Veel producten zijn afgewerkt met een slijtvaste lak die beschermt tegen vocht en vlekken.
- Vervuiling direct reinigen met een milde, niet-agressieve zeepoplossing.
- Kleine krasjes of beschadigingen kunnen vaak hersteld worden met een onderhoud set (op aanvraag beschikbaar).
- De meeste afwerkingen zijn mat of zijdeglans. Normaal gebruik kan leiden tot lichte gebruikssporen zoals krasjes of doffe plekken.
- Hout verkleurt onder invloed van (zon)licht. Vermijd direct zonlicht.
- Massief hout werkt mee met de omgeving; bij wisselende luchtvochtigheid kan het uitzetten of krimpen. Dit kan leiden tot haarscheurtjes (1–2 mm) of lichte kromming van tafelbladen.
- Aanbevolen luchtvochtigheid: 50–60%.
- Naden of kieren kunnen ontstaan, vooral bij massieve delen.
- Deuren/fronten langer dan 2000mm kunnen door invloed van temperatuur/ luchtvochtigheid kromtrekken tot circa 2, 3 mm
- Laat vers gespoten hout eerst uitharden. De eerste twee weken liever geen zware voorwerpen op het oppervlak plaatsen en voorzichtig omgaan met het product.
- Plaats geen hete voorwerpen direct op het hout. Gebruik altijd onderzetters.



MDF gespoten fronten

MDF staat voor Medium-Density fibreboard, een hoogwaardig plaatmateriaal dat wordt gemaakt door houtvezels onder hoge druk en temperatuur met harsen samen te persen.

- Reinigen: Maak schoon met een zachte microvezel doek die licht vochtig is.
- Droog altijd na met een zachte, droge doek om watervlekken te voorkomen
- Oefen geen overmatige druk uit tijdens het reinigen. Druk kan de laklaag, het oppervlak of de structuur beschadigen.
- Let op: Vermijd agressieve of schurende middelen en ruwe microvezeldoeken om beschadigingen te voorkomen.

Melamine fronten

Melamine is een harde kunststof toplaag die op spaanplaat of MDF is aangebracht. Het is sterk, krasvast en makkelijk schoon te maken.

- Reinigen: Maak schoon met een zachte doek en lauwwarm water. Gebruik bij vervuiling een milde zeepoplossing, zoals verdunde groene zeep. Droog het oppervlak altijd na.
- Let op: Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen.

HPL-fronten

HPL (High Pressure Laminate) bestaat uit meerdere lagen papier en hars die onder hoge druk en temperatuur zijn samengeperst tot een hard en duurzaam kunststof oppervlak.

- Reinigen: Maak schoon met een zachte doek en lauwwarm water. Gebruik bij vervuiling een milde zeepoplossing, zoals verdunde groene zeep. Droog het oppervlak altijd na.
- Let op: Vermijd schurende sponsjes en agressieve middelen.



WERKBLADEN

Composietwerkbladen

Composiet is een materiaal dat bestaat uit kwartsdeeltjes gemengd met harsen, wat zorgt voor een hard, duurzaam en onderhoudsvriendelijk blad.

- Reinigen: Maak schoon met een zachte doek of spons en lauwwarm water. Gebruik bij vervuiling een milde zeepoplossing, zoals verdunde groene zeep. Spoel na en droog het blad altijd goed af.
- Let op: Gebruik geen agressieve middelen of schuurmiddelen.

Dekton & keramiek werkbladen

Dekton & keramiek zijn ultracompacte, samengestelde materialen gemaakt van natuurlijke mineralen, die extreem hitte- en krasbestendig zijn.

- Reinigen: Maak schoon met een zachte doek en lauwwarm water. Gebruik bij vervuiling een milde zeepoplossing, zoals verdunde groene zeep. Spoel na en droog het blad goed af.
- Let op: Gebruik altijd onderzetters bij hete pannen en vermijd agressieve middelen.

Kunststof werkbladen

Kunststof werkbladen zijn gemaakt van samengeperste kunststoflagen die een sterk en onderhoudsvriendelijk oppervlak vormen, vaak vergelijkbaar met HPL.

- Reinigen: Maak schoon met een zachte doek en lauwwarm water. Gebruik bij vervuiling een milde zeepoplossing, zoals verdunde groene zeep. Droog het blad altijd goed af. Laat vocht niet langdurig intrekken.
- Let op: Gebruik geen schuurmiddelen.

Natuursteen werkbladen

Natuursteen is een natuurlijk gesteente zoals graniet of marmer, dat uniek is in uitstraling en extra verzorging vereist.

- Reinigen: Maak schoon met een zachte doek en lauwwarm water. Gebruik een milde, pH-neutrale zeepoplossing bij vervuiling. Spoel na en droog het blad altijd goed af.
 - Let op: Gebruik geen zure of agressieve middelen.
- 

APPARATUUR

Algemeen onderhoud kookplaten, kranen, ovens, magnetrons & (wijn)koelers

- Reinigen: Maak de buitenkant schoon met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel of lauwwarm water. Vermijd agressieve middelen en schurende sponsjes.
- Let op: Verwijder voedselresten direct en voorkom dat er vocht in openingen komt. Gebruik bij inductiekookplaten alleen schoonmaakmiddelen geschikt voor glas of keramiek.
- Onderhoud: Controleer regelmatig of de apparaten goed functioneren en volg de specifieke gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.
- Indien u langer dan 2 weken op vakantie of afwezig bent en de Quooker niet wordt gebruikt, dient het apparaat op standby te worden gezet. Raadpleeg voor de juiste procedure de handleiding van uw Quooker-model.
- Bij gebruik van een nieuwe kookplaat dient uitsluitend geschikt keukengerei te worden gebruikt. Alleen pannen die geschikt zijn voor het type kookplaat voorkomen beschadiging van de kookplaat.

Onderhoud en reiniging recirculatie-afzuigkap / kookplaat met recirculatieafzuiging

- **Regelmatige reiniging**
De vetfilters dienen regelmatig, bij voorkeur eens per 2 tot 4 weken (afhankelijk van gebruiksintensiteit), te worden gereinigd. Dit kan doorgaans in de vaatwasser of volgens de instructies van de fabrikant.
- **Vervanging koolstoffilter**
Bij recirculatiesystemen is het van belang dat het koolstoffilter tijdig wordt vervangen. De frequentie hiervan is afhankelijk van het type filter (standaard of longlife), maar bedraagt gemiddeld elke 3 tot 6 maanden. Raadpleeg hiervoor altijd de handleiding van de fabrikant.



Bio-ethanolhaard

Een bio-ethanol haard is een haard die brandt op vloeibare bio-ethanol, een alcohol op biologische basis. De vlammen zijn echt, maar er is geen rook of schoorsteen nodig.

- Bijvullen van bio-ethanol: Gebruik uitsluitend de bio-ethanolvloeistof die wordt geleverd of goedgekeurd door de leverancier. Het gebruik van alternatieve brandstoffen of andere vloeistoffen kan leiden tot schade aan het systeem en veiligheidsrisico's veroorzaken.
- Ventilatie: Zorg te allen tijde voor goede ventilatie in de ruimte waarin de bio-ethanol haard zich bevindt. Een goed geventileerde ruimte voorkomt ophoping van verbrandingsgassen en draagt bij aan een veilige werking van het toestel.
- Reinigen: Laat de haard volledig afkoelen voordat u begint. Reinig met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik bij vervuiling een milde zeepoplossing, zoals verdunde groene zeep. Droog het oppervlak altijd na.
- Let op: Een bio-ethanol haard produceert echte vlammen en warmte. Wees hier altijd voorzichtig mee en volg de veiligheidsinstructies goed op.
 - Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen en schurende sponsjes.
 - Vul de brander alleen bij als de haard volledig is afgekoeld.
 - Giet nooit bio-ethanol bij als de haard nog brandt of warm is.
 - Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.
 - Houd brandbare materialen uit de buurt van de vlam.
- Deze instructies zijn uitsluitend van toepassing op bio-ethanol haarden van de betreffende fabrikant.



ALGEMENE TIPS EN WAARSCHUWINGEN

- Verwijder altijd direct natte resten zoals theezakjes, koffievlekken of fruitsappen om vlekken en beschadigingen op uw oppervlakken te voorkomen.
- Gebruik geen stoomreiniger; deze is te agressief voor fronten en werkbladen en kan schade veroorzaken.
- Gebruik zachte, niet-schurende doeken of sponsjes om krassen te voorkomen.
- Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen zoals chloor, bleekmiddel, ovenreiniger, zure ontkalker, aceton of terpentijn.
- Zet geen heet kookgerei direct op het werkblad, ook niet op hittebestendige materialen zoals Dekton. Gebruik altijd een onderzetter om thermische schokken op uw oppervlakken te voorkomen.
- Vermijd direct contact met parfumhoudende middelen zoals roomspray en deodorant. Let ook op met zonnebrandcrème, deze kan blijvende vlekken of verkleuring veroorzaken op uw oppervlakken.

GARANTIE

- Het niet naleven van de bovengenoemde veiligheids- en onderhoudsvoorschriften leidt tot het vervallen van de garantie.

